




(User Manual)(Manual de Usuario)(Instrukcja obsługi)
 (Bedienungsanleitung)(Manuel d' utilisation)
 (Manuale d'uso)(Brugervejledning)(S Hng Dn S Dng)
 (Használati utasítás)(Manual de Utilização)(دليل التعليمات)
 (사용설명서)(Οδηγία Χρήσης)(Användarhandbok)
 (Příručka k použití)(Tuotteen käyttöohje)(使用説明書)
 (Manualul de Folosire)(Naudojimo instrukcija)

Table of contents

English	1
Deutsch	2
Español	3
Français	4
Italiano	5
日本語	6
한국어	7
بالعربية	8
Dansk	9
Português	10
Русский язык	11
Nederlands	12
Čeština	13
Svenska	14

Product packing list & specifications

PACKING LIST

1 x Dehumidifier 1 x color box
1 x 8 Suffix power cord 1 x instruction manual


SPECIFICATIONS

Product model	B30
Product shell material:	ABS
Working voltage:	AC100~240V 50/60HZ
Power:	22.5W
Shutdown when full of water:	Red light flashing indication
Noise:	32~38db
Water tank capacity :	2.2L
Gross weight:	1.4 kg
Product size:	170*140*270mm
Color box:	200*170*292 mm

PANEL DISPLAY

Timing indicator light
Can be scheduled
8H/12H/24H

Ambient light
indicator light



Sleep indicator
light

Dehumidification
indicator light

OPERATING INSTRUCTIONS



POWER

Power button

Short press this button, the machine and the ambient light will start working gradually, and the dehumidification indicator and ambient light indicator on the front display of the product will light up.



LIGHT

Ambient light button

Single press to enter the fixed color selection mode, there are 10 colors to choose from.



TIMER

Timer button

Short press this key, 8H timing is selected, and the display screen lights up at 8H. The second short press switches to 12H, and the display 12H lights up; the third short press switches to 24H, and the display 24H lights up; the fourth short press turns off the timer function.




SLEEP

sleep button

Short press this button to enter sleep mode. In sleep mode, the ambient light cannot be turned on. Short press the sleep button or light button again to exit sleep mode.

Product appearance & function introduction

PRODUCT STRUCTURE



- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1 Touch Screen | 4 Handle |
| 2 Display Pane | 5 Water Tank |
| 3 Air Outlet | 6 8 Suffix Power Interface |

ATTENTION

- When the product has poor electrical performance due to improper use, water immersion, collision or falling, please stop using it immediately and send it to a professional for repair.
 - When the product is not in use, it should be properly kept to prevent the product from being crushed or damaged by heavy external hardware objects.
 - Avoid product damage and unnecessary losses. Do not use chemical reagents to wipe the product to avoid damage to the interface and resulting in malfunction.
 - Please use the included adapter to power the machine.
 - Please place the dehumidifier on a stable, level ground and do not use this product for other purposes.
- This product is a high-voltage product and should be kept away from children's play areas. Please refer to the user manual when using it.

PROHIBIT

- Repairs must be carried out by professionals. Unauthorized disassembly, modification, repair or cleaning of internal components is prohibited.
- When cleaning, be sure to stop operation and turn off the power switch.
- Please clean the air inlet grille frequently.
- When abnormal phenomena (such as burning smell) occur, the operation must be stopped and the power supply must be cut off.
- During thunderstorms, the power switch must be turned off.


Produkt-Packliste & Spezifikationen

VERPACKUNGSLISTE

1 x Luftentfeuchter	1 x 8 Suffix Netzkabel
1 x Farbkarton	1 x Gebrauchsanweisung

SPEZIFIKATIONEN

Produktmodell:	B30
Material des Produktgehäuses:	ABS
Betriebsspannung:	AC100~240V 50/60HZ
Leistung:	22.5W
Abschaltung bei voller Wassermenge:	Rotes Licht blinkt Anzeige
Geräusch:	32~38db
Kapazität des Wassertanks:	2.2L
Bruttogewicht:	1.4 kg
Produktgröße:	170*140*270mm
Farbkasten:	200*170*292 mm



BETRIEBSANLEITUNG



Einschalttaste

Wenn Sie diese Taste kurz drücken, werden das Gerät und das Umgebungslicht allmählich in Betrieb genommen, und die Entfeuchtungsanzeige und die Umgebungslichtanzeige auf dem vorderen Display des Geräts leuchten auf.



Taste für die Umgebungsbeleuchtung

Durch einmaliges Drücken gelangen Sie in den Modus der festen Farbauswahl, es stehen 10 Farben zur Auswahl.



Taste für den Timer

Wenn Sie diese Taste kurz drücken, wird die 8-Stunden-Zeit gewählt, und die Anzeige leuchtet bei 8 Stunden auf. Beim zweiten kurzen Druck wird auf 12h umgeschaltet, und die Anzeige 12h leuchtet auf, beim dritten kurzen Druck wird auf 24h umgeschaltet, und die Anzeige 24h leuchtet auf; beim vierten kurzen Druck wird die Timerfunktion ausgeschaltet.




Taste für den Ruhezustand

Drücken Sie kurz auf diese Taste, um den Schlafmodus zu aktivieren. Im Schlafmodus kann das Umgebungslicht nicht eingeschaltet werden. Drücken Sie die Einschalttaste oder die Lichttaste erneut kurz, um den Einschlafmodus zu beenden.

Produkt Aussehen & Funktion Einführung

PRODUKTSTRUKTUR



- ① Touchscreen
- ② Display
- ③ Luftauslass
- ④ Handgriff
- ⑤ Wassertank
- ⑥ 8 Suffix Stromanschluss

PANEL-DISPLAY

⚠ ACHTUNG

- Wenn das Produkt aufgrund von unsachgemäßem Gebrauch, Eintauchen in Wasser, Zusammenstoßen oder Stürzen eine schlechte elektrische Leistung aufweist, verwenden Sie es bitte sofort nicht mehr und senden Sie es zur Reparatur an einen Fachmann. Wenn das Produkt nicht in Gebrauch ist, sollte es ordnungsgemäß aufbewahrt werden, um zu verhindern, dass das Produkt durch schwere externe Hardware-Objekte zerdrückt oder beschädigt wird.
- Vermeiden Sie Produktschäden und unnötige Verluste.
- Verwenden Sie keine chemischen Reagenzien zum Abwischen des Produkts, um eine Beschädigung der Schnittstelle und damit eine Fehlfunktion zu vermeiden.
- Bitte verwenden Sie den mitgelieferten Adapter zur Stromversorgung des Geräts.
- Bitte stellen Sie den Luftentfeuchter auf einen stabilen, ebenen Untergrund und verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke. Dieses Produkt ist ein Hochspannungsprodukt und sollte von Kinderspielflächen ferngehalten werden. Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung.

VERBOT

- Reparaturen müssen von Fachleuten durchgeführt werden. Das unbefugte Zerlegen, Verändern, Reparieren oder Reinigen der internen Komponenten von ist verboten.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung unbedingt aus und schalten Sie den Netzschalter ab.
- Bitte reinigen Sie das Luftreinlassgitter regelmäßig.
- Wenn anormale Phänomene (z. B. Brandgeruch) auftreten, muss der Betrieb gestoppt und die Stromzufuhr unterbrochen werden.
- Während eines Gewitters muss der Netzschalter ausgeschaltet werden.




Listado de embalaje y especificaciones del producto

LISTA DE EMBALAJE

- 1 x deshumidificador
- 1 x cable de alimentación de 8 suñjos
- 1 x caja de color
- 1 x manual de instrucciones

ESPECIFICACIONES

Modelo del producto:	B30
Material de la carcasa del producto:	ABS
Voltaje de trabajo:	AC100~240V 50/60HZ
Potencia:	22.5W
Apagado cuando está lleno de agua:	Indicación de luz roja intermitente
Ruido:	32~38db
Capacidad del depósito de agua:	2.2L
Peso bruto:	1,4 kg
Tamaño del producto:	170*140*270mm
Caja de color:	200*170*292 mm



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO



Botón de encendido

Pulsando brevemente este botón, la máquina y la luz ambiente comenzarán a funcionar gradualmente, y se encenderán el indicador de deshumidificación y el indicador de luz ambiente en la pantalla frontal del producto.



Botón de luz ambiente

Una sola pulsación para entrar en el modo de selección de color fijo, hay 10 colores para elegir.



Botón de temporizador

Pulsando brevemente esta tecla, se selecciona la temporización 8H, y la pantalla se ilumina a las 8H. La segunda pulsación corta cambia a 12H, y la pantalla 12H se ilumina; la tercera pulsación corta cambia a 24H, y la pantalla 24H se ilumina; la cuarta pulsación corta desactiva la función de temporizador.




Botón de reposo

Pulse brevemente este botón para entrar en el modo de reposo. En el modo sleep, la luz ambiente no puede encenderse. Pulse brevemente el botón de reposo o el botón de luz de nuevo para salir del modo de reposo.

Aspecto del producto e introducción de funciones

ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



- ① Pantalla táctil
- ② Panel de visualización
- ③ Salida de aire
- ④ Asa
- ⑤ Depósito de agua
- ⑥ 8 Suñjo Interfaz de alimentación

PANEL DE PANTALLA

ATENCIÓN

- Si el producto no funciona correctamente debido a un uso inadecuado, inmersión en agua, colisión o caída, deje de utilizarlo inmediatamente y envíelo a un profesional para su reparación. Cuando el producto no esté en uso, debe guardarse adecuadamente para evitar que sea aplastado o dañado por objetos externos pesados.
- Evite daños en el producto y pérdidas innecesarias.
- No utilice reactivos químicos para limpiar el producto para evitar dañar la interfaz y provocar un mal funcionamiento.
- Utilice el adaptador incluido para alimentar la máquina.
- Coloque el deshumidificador sobre un suelo estable y nivelado y no utilice este producto para otros fines.
- Este producto es de alto voltaje y debe mantenerse alejado de las zonas de juego de los niños. Consulte el manual del usuario cuando lo utilice.

PROHIBICIÓN

- Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales. Queda prohibido desmontar, modificar, reparar o limpiar sin autorización los componentes internos de.
- Al limpiar, asegúrese de detener el funcionamiento y desconectar el interruptor de alimentación.
- Limpie con frecuencia la rejilla de entrada de aire.
- Cuando se produzcan fenómenos anormales (como olor a quemado), se debe detener el funcionamiento y cortar el suministro eléctrico.
- Durante las tormentas eléctricas, el interruptor de alimentación debe estar apagado.


Liste d'emballage et spécifications du produit

LISTE D'EMBALLAGE

- 1 x déshumidificateur
- 1 x cordon d'alimentation à 8 suffixes
- 1 x boîte de couleur
- 1 x manuel d'instruction

SPECIFICATIONS

Modèle du produit :	B30
Matériau de l'enveloppe du produit :	ABS
Tension de fonctionnement :	AC100-240V 50/60HZ
Puissance :	22.5W
Arrêt lorsque l'appareil est plein d'eau :	Lumière rouge clignotante
Bruit :	32-38db
Capacité du réservoir d'eau :	2.2L
Poids brut :	1.4 kg
Taille du produit :	170*140*270mm
Boîte de couleur :	200*170*292 mm



INSTRUCTIONS D'UTILISATION



Bouton d'alimentation

En appuyant brièvement sur ce bouton, l'appareil et la lumière ambiante commencent à fonctionner progressivement, et les indicateurs de déshumidification et de lumière ambiante s'allument sur l'écran avant de l'appareil.



Bouton d'éclairage ambiant

Une simple pression sur ce bouton permet d'entrer dans le mode de sélection des couleurs fixes. Il est possible de choisir parmi 10 couleurs.



Bouton de minuterie

Une brève pression sur cette touche permet de sélectionner la minuterie 8H et l'écran s'allume à 8H. La deuxième pression courte permet de passer à 12H, et l'écran 12H s'allume ; la troisième pression courte permet de passer à 24H, et l'écran 24H s'allume ; la quatrième pression courte permet de désactiver la fonction minuterie.




Bouton de veille

Une pression courte sur cette touche permet de passer en mode veille. En mode veille, la lumière ambiante ne peut pas être allumée. Appuyez brièvement sur le bouton de mise en veille ou sur le bouton d'éclairage pour quitter le mode veille.

Présentation de l'aspect et des fonctions du produit

STRUCTURE DU PRODUIT



- ① Écran tactile
- ② Panneau d'affichage
- ③ Sortie d'air Poignée
- ④ Poignée
- ⑤ Réservoir d'eau
- ⑥ 8 Suffixe Interface d'alimentation

AFFICHAGE DU PANNEAU

ATTENTION

- Si le produit présente de mauvaises performances électriques en raison d'une mauvaise utilisation, d'une immersion dans l'eau, d'une collision ou d'une chute, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et l'envoyer à un professionnel pour qu'il le répare. Lorsque le produit n'est pas utilisé, il doit être correctement conservé afin d'éviter qu'il ne soit écrasé ou endommagé par des objets matériels externes lourds.
- Évitez d'endommager le produit et de le perdre inutilement. N'utilisez pas de réactifs chimiques pour nettoyer le produit afin d'éviter d'endommager l'interface et de provoquer un dysfonctionnement.
- Utilisez l'adaptateur fourni pour alimenter l'appareil. Placez le déshumidificateur sur un sol stable et plat et n'utilisez pas ce produit à d'autres fins.
- Ce produit est un produit à haute tension et doit être tenu à l'écart des aires de jeu pour enfants. Veuillez vous référer au manuel d'utilisation lorsque vous l'utilisez.

INTERDICTION

- Les réparations doivent être effectuées par des professionnels. Il est interdit de démonter, modifier, réparer ou nettoyer les composants internes de sans autorisation.
- Lors du nettoyage, veuillez à arrêter l'appareil et à couper l'interrupteur d'alimentation.
- Nettoyez fréquemment la grille d'entrée d'air.
- En cas de phénomènes anormaux (tels qu'une odeur de brûlé), l'appareil doit être arrêté et l'alimentation électrique doit être coupée.
- En cas d'orage, l'interrupteur doit être éteint.




Lista di imballaggio e specifiche del prodotto

LISTA DI IMBALLO

- 1 x deumidificatore
- 1 x cavo di alimentazione a 8 suffissi
- 1 x scatola a colori
- 1 x manuale di istruzioni

SPECIFICHE

Modello del prodotto:	B30
Materiale della scocca del prodotto:	ABS
Tensione di lavoro:	AC100~240V 50/60HZ
Potenza:	22.5W
Spegnimento quando è pieno d'acqua:	Indicazione lampeggiante a luce rossa
Rumore:	32~38db
Capacità del serbatoio dell'acqua:	2.2L
Peso lordo:	1.4 kg
Dimensioni del prodotto:	170*140*270mm
Colore scatola:	200*170*292 mm



ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO



Pulsante di accensione

Premendo brevemente questo pulsante, la macchina e la luce ambiente inizieranno a funzionare gradualmente e l'indicatore di deumidificazione e l'indicatore della luce ambiente sul display frontale del prodotto si accenderanno.



Pulsante luce ambiente

Premendo una sola volta si accende alla modalità di selezione del colore fisso; è possibile scegliere tra 10 colori.



Pulsante timer

Premendo brevemente questo tasto, si seleziona la temporizzazione 8H e il display si illumina a 8H. Con la seconda pressione breve si passa a 12H e si accende il display 12H; con la terza pressione breve si passa a 24H e si accende il display 24H; con la quarta pressione breve si disattiva la funzione timer.




Pulsante Sleep

Premendo brevemente questo pulsante si accende alla modalità sleep. In modalità sleep, la luce ambiente non può essere accesa. Premere brevemente il pulsante sleep o il pulsante luce per uscire dalla modalità sleep.

Aspetto del prodotto e introduzione delle funzioni

STRUTTURA DEL PRODOTTO



- ① Touch Screen
- ② Pannello del display
- ③ Uscita dell'aria
- ④ Maniglia
- ⑤ Serbatoio dell'acqua
- ⑥ 8 Suffisso Interfaccia di alimentazione

DISPLAY DEL PANNELLO

⚠ ATTENZIONE

- Se il prodotto presenta scarse prestazioni elettriche a causa di un uso improprio, di un'immersione in acqua, di un urto o di una caduta, si prega di interrompere immediatamente l'uso e di inviarlo a un professionista per la riparazione. Quando il prodotto non è in uso, deve essere conservato in modo adeguato per evitare che venga schiacciato o danneggiato da oggetti pesanti esterni.
- Evitare danni al prodotto e perdite inutili.
- Non utilizzare reagenti chimici per pulire il prodotto per evitare di danneggiare l'interfaccia e causare malfunzionamenti.
- Per alimentare la macchina, utilizzare l'adattatore in dotazione.
- Posizionare il deumidificatore su un terreno stabile e piano e non utilizzare il prodotto per altri scopi.
- Questo prodotto è ad alta tensione e deve essere tenuto lontano dalle aree di gioco dei bambini. Per l'utilizzo, consultare il manuale d'uso.

DIVIETO

- Le riparazioni devono essere eseguite da professionisti. È vietato smontare, modificare, riparare o pulire i componenti interni di senza autorizzazione.
- Durante la pulizia, assicurarsi di interrompere il funzionamento e spegnere l'interruttore di alimentazione.
- Pulire frequentemente la griglia di ingresso dell'aria.
- Quando si verificano fenomeni anomali (come l'odore di bruciato), è necessario interrompere il funzionamento e interrompere l'alimentazione.
- Durante i temporali, l'interruttore di alimentazione deve essere spento.



製品パッキングリストと仕様パラメータ

包装内容明細書


1×除湿器	1×カラーボックス
1×8 サフィックス電源コード	1×取扱説明書

仕様

製品型番	B30
製品シェル材質:	ABS
動作電圧:	AC100-240V 50/60HZ
電力:	22.5W
水がいっぱいになるとシャットダウン:	赤ランプ点滅表示
騒音:	32-38db
水タンク容量	2.2L
総重量:	1.4kg
製品サイズ:	170*140*270mm
カラーボックス:	200*170*292mm

タイミングインジケータライト
8時間/12時間/24時間
間でスケジュール可能

環境光表示灯



スリープランプ

除湿表示灯

取扱説明書



電源スイッチ

このボタンを短く押すと、機械と環境光が徐々に動作し始め、製品の前面ディスプレイにある除湿インジケータと環境光インジケータが点灯します。



アンビエントライトボタン

このボタンを短く押すと環境光の色固定モードが選択され、長押しすると環境光がオフになります。



タイミングキー

このキーを短押しすると、8H タイミングが選択され、8H で表示画面が点灯します。2 回目の短押しで 12H に切り替わり、ディスプレイ 12H が点灯します。3 回目の短押しで 24H に切り替わり、ディスプレイ 24H が点灯します。4 回目の短押しでタイマー機能がオフになります。




スリープボタン

このボタンを短く押すと、スリープモードに入ります。スリープモードでは、アンビエントライトは点灯できません。スリープボタンまたはライトボタンをもう一度短く押すと、スリープモードが終了します。

製品外観 & 機能紹介

製品構造



- ① タッチスクリーン
- ② ディスプレイパネル
- ③ ふきだしぐち

- ④ に手を触れる
- ⑤ みずタンク
- ⑥ 8ワードチール電源コネクタ

パネル展示

⚠ 知らせ

- 誤った使用、水没、衝突、落下などにより製品の電気的性能が低下した場合は、直ちに使用を中止し、専門業者に修理を依頼してください。
- 製品を使用しないときは、重い外部ハードウェアが製品を押しつぶしたり押しつぶしたりしないように適切に保管し、製品の損傷や不必要な損失を避ける必要があります。
- インターフェースの損傷や誤動作を避けるため、製品を拭くために化学薬品を使用しないでください。
- 付属のアダプターを使用してマシンに電力を供給してください。
- 除湿機は安定した水平な地面に設置し、他の目的には使用しないでください。本製品は高電圧製品ですので、お子様の遊び場には置かないでください。ご使用の際は取扱説明書をご参照ください。

【禁止】を示す内容

- 修理は専門家に依頼し、許可なく分解、改造、修理、内部部品の清掃を行うことは禁止されています。
- お手入れの際は必ず運転を停止し、電源スイッチを切ってください。
- 吸気グリルは頻繁に掃除してください。
- 異常現象（焦げ臭等）が発生した場合には、運転を停止し、電源を遮断してください。
- 電源スイッチをオフにする必要があります。



제품 패키징 목록 및 사양

포장 목록

- 1x 제품기
1x 8 접합 전원 코드 1x 지시 설명서

사양

제품 모델	B30
제품 쉘 물자:	ABS
입 전압:	AC100-240V 50/60HZ
힘:	22.5W
물이 가득 차있을 때 차단:	빨간 빛 깜빡이는 표시
소음:	32-38db
물 탱크 수용량:	2. 2L
총 무게:	1. 4kg
제품 크기:	176 *140 *270mm
색상 상자:	200 *170 *292 mm

패널 디스플레이

타이밍 지시자 및 8H/12H/24H 예정될 수 있습니다



수면 표시등

주변 빛 표시등

제품 지시자 및

운영 지침

전원 버튼
이 버튼을 단단히 누릅니다. 기계에 ambient 빛은 점차적으로 작이 되면서 시작될 것입니다. 그리고 제품의 전면 디스플레이에 있는 표시가 및 주변 빛 표시기가 점화될 것입니다.


주변 조명 버튼
고정 색상 선택 mode를 입력하기 위해 단일 눌러 선택할 수 있는 10개의 색상이 있습니다.

타이머 버튼
이 버튼을 단축 눌러 8H 타이머가 선택되고 디스플레이 화면이 8H에 점화됩니다. 두 번째 짧은 press는 12H로 전환하고, 디스플레이 12H가 점화됩니다; 세 번째 짧은 압박은 24H로 스위치되고, display 24H가 점화됩니다; 네 번째 짧은 압박은 the 타이머 기능을 끕니다.

수면 버튼
이 버튼을 단축하여 수면 모드로 들어갑니다. sleep 모드에서 는 주변 조명을 꺼지 못합니다. 잠자기 버튼 또는 가버은 버튼 Agai n 단축으로 누르면 잠자기 모드를 종료합니다.

제품 외관 및 기능 소개

제품 구조



- 1 터치스크린
2 디스플레이 패널
3 공기 Outlet
4 손잡이
5 물 탱크
6 8 접합 전원 인터페이스

주의사항

제품이 전기 성능이 좋지 않은 경우
· 부적절한 사용, 물 침수, 충돌 또는 떨어지기 위해, Please는 그것을 즉시 사용 중지하고 수리를 위해 professional에 보내십시오.

제품이 사용되지 않는 경우, 그것은 제품이 무거운 외부 하드웨어 물체에 의해 부식되거나 damaged되는 것을 방지하기 위해 적절하게 kept해야 합니다.

· 제품 손상 및 불필요한 손실을 피하십시오. 인터페이스에 손상을 입고 그 작동들을 피하기 위해 제품을 닫는 화학 시약을 사용하지 않습니다.

· 기계에 전원을 공급하기 위해 포함된 어댑터를 사용하십시오.

· 제품이 안전하고 레벨 ground에 놓고 다른 목적으로 이 제품을 사용하지 않습니다.

이 제품은 고전압 제품이며 있어야합니다
아이들의 놀이 공간에서 멀리 떨어져있다. 사용하실 때는 이 사용 설명서를 참고하시기 바랍니다.

금지

수리는 전문가에 의해 수행되어야합니다. 우나

- 내부 부품의 허가된 분해, 수정, 수리 또는 절단은 금지됩니다.

청소할 때 작동을 중지하고 전원 스위치를 끄십시오.

에어 콘크리트를 자주 청소하십시오.

· 불타는 냄새와 같은 비정상적인 현상이 발생할 때,

가동은 중단되어야 하고 전원 공급 장치는 끊어져야 합니다.

- 폭풍우 도중, 전원 스위치는 꺼져야 합니다.

تفاصيل ومواصفات المنتج

مميزات المنتج

قابلية العمل 1x
تتميز بـ 1x 8
تتميز بـ 1x 8

تفاصيل ومواصفات المنتج

نوع المنتج	B30
نوع المنتج	ABS
نوع المنتج	AC100-240V 50 / 60
نوع المنتج	22.5W
نوع المنتج	نوع المنتج
نوع المنتج	32-38db
نوع المنتج	2.2
نوع المنتج	1.4
نوع المنتج	170 * 140 * 270mm
نوع المنتج	200 * 170 * 292

نوع المنتج

نوع المنتج 8
نوع المنتج 12
نوع المنتج 24

نوع المنتج 8
نوع المنتج 12
نوع المنتج 24

نوع المنتج

نوع المنتج 8
نوع المنتج 12
نوع المنتج 24

نوع المنتج

نوع المنتج 8
نوع المنتج 12
نوع المنتج 24

نوع المنتج


نوع المنتج 8
نوع المنتج 12
نوع المنتج 24

نوع المنتج

نوع المنتج 8
نوع المنتج 12
نوع المنتج 24

نوع المنتج

نوع المنتج



نوع المنتج 1

نوع المنتج 4

نوع المنتج 2

نوع المنتج 5

نوع المنتج 3

نوع المنتج 6

نوع المنتج

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6

نوع المنتج 1
نوع المنتج 4
نوع المنتج 5
نوع المنتج 6


Produktpakkeliste og specifikationer

PACKING LIST

1 x Dehumidifier
1 x 8 Suffixbowercoro
x C0or
1x instruktionsmanual

SPECIFICATIONS

Produktmode	B30
Produkt shellmncfericil	ABS
Workindvoltade	AC100-240V 50/60HZ
Power:	22.5W
Shutdown when full wdter	Rødt lys blinkerindikation
Støj:	32-38db
Vandtankcabactlv	2.2L
GrossWeight	1.4 kg
Produktstørrelse	170*140*270mm
olor	200*170*292nmm



OPERATING INSTRUCTIONS



STRØM

Strømafbrydelse

Tryk kort på denne knap. Maskinen og ambientlyset vil gradvist begynde at arbejde, og affugtningssindikatoren og ambientlyssindikatoren på produktets frontdisplay vil lyse.



IGHT

Ambientiahtbutton

Tryk på sinale for at gå ind i den faste farvevalgstilstand, der er i afvær at vælge imellem



TIMER

outtonimer

Kort tryk på denne kev. 8H timer er valgt, og displayet lyser op ved 8H. Det andet korte tryk skifter til 12H, og displayet 12H lyser op; det tredje korte tryk skifter til 24H, og displayet 24H lyser op; det fjerde korte tryk slukker for timerfunktionen.




SLEEP

sleepbutton

Tryk kort på denne knap for at gå i slumretilstand. I slumretilstand er ambientiahtcannot kan ikke tændes. Kort tryk på sleep-knappen eller ight-knappen igen for at afslutte sleep-tilstand

Produktudseende og funktionsintroduktion

PRODUCT STRUCTURE



① LouicnScreen

② DisplayPane

③ Luftudtag

④ Hdndie

⑤ NdterTdnc

⑥ PowerInterface

PANEL DISPLAY

ATTENTION

- Når produktet hdselctricidl bperformncdedue til boor Forkert brug. Vandresdanskning. Kollision eller fald. Stop venligst med at bruge den straks, og send den til en professionel til reparation.
- Når produktet ikke er i brug, skal det opbevares korrekt. oreventhe frombeindcsudnerod damaaedby heavyproduct xterndri hardwarebictes
- Undgå unødvendige krydsninger Brug ikke kemiske rengøringsmidler til at tørre produktet af for at undgå skade på grænsefladen og resultere i fejlfunktion
- Brug den medfølgende adapter til at strømforsyne mdchne
- Placer venligst affugteren på en stabil, jævn overflade, og brug ikke dette produkt til andre formål.
- Dette produkt er et højspændingsprodukt og bør opbevares fra børns legepladser. Se brugsvejledningen aWav, når du bruger den.

JR

- Reparationer skal udføres af fagfolk. Uautoriseret adskillelse, modifikation, reparation eller rengøring af interne komponenter er forbudt.
- Når du rengør, skal du sørge for at stoppe driften og slukke for strømafbryderen
- Rengør luftindtaget aillie frequently
- Når unormale fænomener som f.eks. brændende lugt forekommer, skal driften stoppes, og forsyningen skal afbrydes. Under tordenevr The



Lista de embalagem do produto e especificação

PACKING LIST

1x Dehumidifier x C0or
1 x 8 Suffixbowercoro Manual de instruções 1x

SPECIFICATIONS

Modo de produto	B30
Produto shellmncfericil	abdômen
Workindvoltage	AC100-240V 50/60HZ
Potência:	22.5W
Shutdown when full wder	Luz vermelha intermitente indicdtion
Ruído:	32-38db
Depósito de água cabactv	2.2L
Peso Bruto	1.4 kg
Tamanho do produto	170*140*270mm
cheiro	200*170*292mm

Lmindindicdtor liahi
Pode ser agendado
8H12H/24H

Ambientiaht
ndicator liahi



OPERATING INSTRUCTIONS



PODER

Queda de energia

Pressione rapidamente este botão. A máquina e a luz ambiente começarão a funcionar gradualmente, e o indicador de desumidificação e o indicador de luz ambiente no visor frontal do produto acender-se-ão.



IGHT

Ambientiahtbutton

sinale pressione para entrar no modo de seleção de cor fixa. Existem 3 cores para escolher



TEMPORIZADORA

outtonimer

Um toque curto neste kev. 8H timina é selecionado e o ecrã de visualização acende-se às 8H. O segundo toque curto muda para 12H e o visor 12H acende-se; o terceiro toque curto muda para 24H e o visor 24H acende-se; o quarto toque curto desliga a função de temporizador




SLEEP

botão de suspensão

Pressione rapidamente este botão para entrar no modo de suspensão. No modo de suspensão, o ambientiahtcannot ser ligado. Prima rapidamente o botão de suspensão ou o botão de luz novamente para sair do modo de suspensão

Aparência do produto e introdução da função

PRODUCT STRUCTURE



LoucinScreen

2 PainelDeVisualização

Saída de Ar

4 Hdndie

5 NderTdnk

6 PowerInterfde

PANEL DISPLAY

ATTENTION

- Quando o produto hdselctricidl teve um mau desempenho devido a bor uso imprprio, inserção em água, colisão ou queda Pare de usá-lo imediatamente e envie-o a um profissional para reparação
- Quando o produto não estiver em uso, deve ser devidamente guardado para 100% oeventhe frombeindcusnedor damaaedby heavyproduct oxtendml hardwareobjects
- Avoidproduct aonunecesscvosces
Não utilize ingredientes químicos agressivos para limpar o produto para evitar danos à interface e resultar em mau funcionamento.
- Por favor, use o adaptador incluído para alimentar o mdchne
- Por favor, coloque o desumidificador numa superfície estável e nivelada e não utilize este produto para outros fins.
- Este produto é um produto de alta voltagem e deve ser mantido de áreas de jogo infantil. Consulte o manual do utilizador aWAV ao utilizá-lo.

JR

- As reparações devem ser efetuadas por profissionais. Desmontagem, modificação, reparação ou limpeza não autorizadas dos componentes internos são proibidas.
- Ao limpar, certifique-se de parar a operação e desligar o interruptor de alimentação
- Por favor, limpe a grelha de entrada de ar frequentemente.
- Quando ocorrem fenômenos anormais, como cheiro a queimado, a operação deve ser interrompida e a alimentação deve ser cortada. Durante trovoadas, o



Список упаковки и характеристики продукта

Внешний вид и функциональное описание продукта

PACKING LIST


1 x Dehumidifier
1 x 8 суффиксверкоро

x Цвет
Инструкция по эксплуатации

SPECIFICATIONS

Режим продукта	B30
Продукт Shellmnceril	ABC
Рабочая нагрузка	AC100-240V 50/60HZ
Мощность:	22.5W
Shutdown when full вода	Красный индикаторный свет мигает
Шум:	32-38db
Водонагреватель	2.2L
Брутто-масса	14 kg
Размер проекта	170*140*270mm
запах	200*170*292mm

PRODUCT STRUCTURE



1. Функция Скин

2. Окно отображения

Вентиляционный клапан

4. Хенди

5. НетерТанк

6-контактный интерфейс питания

PANEL DISPLAY



Индикатор света
Can be schedules
8 часов, 12 часов, 24 часа

Амбиентное освещение
Индикатор Light

спящий индикатор
свет

Dehumidification
Непонятный текст

OPERATING INSTRUCTIONS



Poweroutton

ВЛАСТЬ

Нажмите эту кнопку. Машина и индикатор окружающего освещения начнут работать в автоматическом режиме, и индикаторы дегумидификации и окружающего освещения на переднем дисплее устройства загорятся.



Кнопка Ambientiaht

Вой в историю

Нажмите кнопку, чтобы войти в режим выбора фиксированного цвета. Доступно 6 цветов для выбора.



отсутствует

ТАЙМЕР

Короткое нажатие этой кнопки выбирает 8 часов. На экране отображается 8 часов. Второе короткое нажатие переключает на 12 часов, и на экране отображается 12 часов. Третье короткое нажатие переключает на 24 часа, и на экране отображается 24 часа. Четвертое короткое нажатие отключает функцию таймера.



кнопка сна

SLEEP

Краткое нажатие этой кнопки переводит устройство в режим сна. В режиме сна... Невозможно включить подсветку. Нажмите кнопку сна или кнопку питания еще раз, чтобы выйти из режима сна.

ATTENTION

- Когда продукт не работает из-за плохого качества. Неправильное использование. Погружение в воду. Столкновение или падение. Пожалуйста, немедленно прекратите использование и отправьте его на ремонт к специалисту.
- Когда продукт не используется, его следует правильно хранить. Он поврежден из-за скачков или повреждений под тяжелым грузом. Отсутствуют аксессуары.
- Избегайте неоправданных расходов. Не используйте химические чистящие средства для протирания продукта, чтобы не повредить интерфейс и не вызвать неисправность.
- Пожалуйста, используйте входящий в комплект адаптер для питания устройства.
- Пожалуйста, установите осушитель на ровную поверхность и не используйте этот продукт для других целей.
- Этот продукт является высоковольтным и его следует хранить из детских зон для купания. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации при использовании.

ДЖР

- Ремонт должен выполняться профессионалами. Запрещено несанкционированное разбирание, модификация, ремонт или чистка внутренних компонентов.
- Перед чисткой обязательно прекратите работу и выключите питание.
- Пожалуйста, чаще очищайте воздухозаборный фильтр.
- При возникновении таких ненормальных явлений, как запах горения, необходимо прекратить работу и отключить электроснабжение. Во время грозы...



Productverpakkingslijst en specificaties

PACKING LIST


1 x Dehumidifier
1 x 8 Achtervoegselbomen
x C0or
1x instructiehandleiding

SPECIFICATIONS

Productstand	B30
Product shellmncfericil	ABS
Werkspanning	AC100-240V 50/60HZ
Kra	22.5W
Shutdown when full onbekend	Knipperend rood licht
Lawaai:	32-38db
Watertank	twee keer twee
Bruto gewicht	14 kg
Productgrootte	170*140*270mm
kleur	200*170*292 mm

Introductie van product uiterlijk en functionaliteit

PRODUCT STRUCTURE



①logscherm

②Weergavepaneel

③luchtuitlaat

④ Onbekend

⑤ NderTdnc

⑥KrachtInterface

PANEL DISPLAY

Dit lijkt een onduidelijke zin te zijn.

Kan worden ingepland
8 uur, 12 uur, 24 uur

8H 12 uur 24 uur

slapend directeur
licht

Omgevingslicht
indicator lihi



Dehumidification
ongeldig

OPERATING INSTRUCTIONS



kracht

Stroomuitval

Druk op deze knop. De machine en de omgevingsverlichting beginnen
geteeltelijk te werken. De indicator voor ontvochtiging en de indicator
voor omgevingslicht op het voorpaneel van het product zullen oplichten.



LICHT

Omgevingsknop

Druk op de knop om de vaste kleurselectiemodus te
activeren. Er zijn 3 kleuren om uit te kiezen.



TIMER

uitknop

Druk kort op deze knop. Kev. 8H timina is geselecteerd en
het display licht op bij 8H. De tweede korte druk schakelt
over naar 12H en het display licht op bij 12H. De
derde korte druk schakelt over naar 24H en het display licht
op bij 24H. De vierde korte druk schakelt de timerfunctie uit.



SLEEP

slaapknop

Druk kort op deze knop om de slaapstand te activeren. In de slaapstand.
De ambientverlichting kan niet worden ingeschakeld. Druk kort op de
slaapknop of de lichtknop om de slaapstand te verlaten.

ATTENTION

- Wanneer het product slecht presteert door slechte omstandigheden
Onjuist gebruik. Wateronderdompeling. Botsing of vallen. Stop alstublieft onmiddellijk met
het gebruik en stuur het naar een professional voor reparatie.
- Wanneer het product niet in gebruik is, moet het op de juiste manier worden opgeborgen.
voorkom dat ze worden verpletterd of beschadigd door zware producten
externid hardwareobjecten
- Vermijd onnodige complicaties.
Gebruik geen chemische oplosmiddelen om het product af te vegen om
schade aan de interface te voorkomen, wat kan leiden tot storingen.
- Gebruik de meegeleverde adapter om de machine van stroom te voorzien.
- Plaats de ontvochtiger op een stabiele, vlakke ondergrond
en gebruik dit product niet voor andere doeleinden.
- Dit product is een hoogspanningsproduct en moet veilig worden opgeborgen.
van speelruimtes voor kinderen. Raadpleeg de
gebruikershandleiding wanneer u het gebruikt.

JR

- Herstellingen moeten worden uitgevoerd door professionals.
Ongeautoriseerde demontage, wijziging, reparatie of reiniging van
interne componenten is verboden.
- Zorg ervoor dat je de werking stopt
en de stroomschakelaar uitschakelt tijdens het schoonmaken.
- Maak de luchtinlaat regelmatig schoon.
- Wanneer er abnormale verschijnselen zoals brandlucht optreden,
moet de operatie worden gestopt en moet
de stroomtoevoer worden afgesloten tijdens onweer.




Seznam balení produktu a specifikace

PACKING LIST

1 x Dehumidifier x C0or
1 x 8 Suffixbowercoro 1x instruction manua

SPECIFICATIONS

Productmode	B30
Produkt shellmncfericil	ABS
Workindvoltage	AC100-240V 50/60HZ
Výkon:	22.5W
Shutdown when full wder	Červené světlo blikáindicdtion
Hluk:	32-38db
Water tankcabcacitv	2.2L
GrossWeidht	1.4 kg
Velikost produktu	170*140*270mm
olor	200*170*292nmm



OPERATING INSTRUCTIONS



POWER

Výpadek proudu

krátce stiskněte toto tlačítko. mdchine a dmbientiaht začnou pracovat aradualiv. a indikátor odvlhčování a indikátor okolního iaht na předním displeji produktu se rozsvítí



IGHT

Ambientiahtbutton

sinale stiskněte pro vstup do režimu výběru pevně barvy. K dispozici je 8 barev na výběr



CKONCH

outtonimer

Krátkým stiskem se zvolí kev. 8H časovač's displej se rozsvítí na 8H. Druhý krátký stisk přepne na 12H a displej 12H se rozsvítí: třetí krátký stisk přepne na 24H a displej 24H se rozsvítí: čtvrtý krátký stisk vypne funkci časovače.




SLEEP

sleepbutton

Krátkým stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do režimu spánku. V režimu spánku, ambientiahtcannot nelze zapnout. Krátkým stisknutím tlačítka spánku nebo tlačítka ight znovu ukončíte režim spánku

Vzhled produktu a úvod do funkcí

PRODUCT STRUCTURE



1 LouicnScreen

2 DisplayPane

3 Air Outlet

4 Hdndie

5 NderTdnk

6 Powerinterfde

PANEL DISPLAY

⚠ ATTENTION

- Když tte produkt hdelectricl bperformndcedue to boor nesprávne použití ponorení do vody, kolize nebo pad. Okamžitě jej přestaňte používat a odeslejte jej odborníkovi k opravě
- Když se produkt nepoužívá, měl by být řádně uložen. oreventthe frombeindcrusnedor damaaedby heavyproduct otermdl hardwareobjeets
- Avoidorproduct anounnecesscrossvoses
Nepoužívejte chemické rozpouštědla k otírání produktu, aby nedošlo k poškození rozhraní a následné poruše.
- Použijte příložený adaptér k napájení mdchine
- Prosim, položte odvlhčovač na stabilní, rovnou plochu a nepoužívejte tento produkt k jiným účelům.
- Tento produkt je vysokonapěťový produkt a měl by být uchovávan z dětských plavkových oblastí. Prprouzování aWav se řídí uzkatelskou příručkou.

JR

- opravy musí být provedeny odborníky.
- Nepovolená demontáž:úprava, oprava nebo cštění vnitřních součástí je zakázáno.
- Přičesnění se ujistěte, že jste zastavili provoz a vypnuli vypínač
- Pravidelně cštění vstupní vduchovou mřížku.
- Když řastanou abnormální jevy, jako je zápach splnění, musí být provoz zastaven
- a napájení odpojeno. Během bouře The

